

CHAVE GRIFO



O EQUIPAMENTO

A Chave Grifo é utilizada para apertar ou soltar porcas, parafusos, tubulações, válvulas e demais componentes. Possui abertura ajustável, permitindo atuação em diferentes diâmetros de peças. Está disponível em vários comprimentos e capacidades, possibilitando escolha adequada para cada tipo de aplicação em manutenção hidráulica e industrial.

ESPECIFICAÇÕES

COMPRIMENTO

8" a 36"

CAPACIDADE DE ABERTURA

38 mm a 89 mm

PESO

400g - 3,5 kg

*As especificações podem ter pequenas variações de acordo com o modelo do equipamento.

SEGURANÇA

- Este equipamento deve ser operado por pessoas treinadas e aptas para o uso, sempre utilizando os devidos equipamentos de proteção individual.
- Use sempre roupas apropriadas. Não utilize roupas folgadas ou acessórios que possam ficar presos em partes móveis do equipamento.
- Isole a área de trabalho e não permita o acesso de pessoas não autorizadas.
- O equipamento deve ser inspecionado visualmente, no mínimo, uma vez por turno ou em caso de troca de operador. Em caso de alguma não-conformidade, interromper a operação e comunicar à Maqserv para as devidas providências.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Utilize veículos adequados para o transporte, respeitando sua capacidade de carga e dimensões.
- Certifique-se que o equipamento esteja devidamente fixado no veículo de transporte
- Guarde a ferramenta que não em uso de forma segura. Ela deve ser guardada num local seco e que possa ser trancado. Assim evita-se que a ferramenta sofra danos devido ao armazenamento ou que seja operada por pessoas não capacitadas.



OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

- Regule a abertura da chave para que fique levemente apertada no objeto a ser torqueado, sem folgas.
- Certifique-se que a chave não esteja folgada, correndo risco de soltar e causar um acidente.
- Force a chave apenas utilizando as mãos, não suba na chave para apertar. Se necessário, utilize um prolongador.



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)



⚠ Este manual traz as principais recomendações de uso . Para maior segurança, verifique o manual do fabricante e as normas aplicáveis