

EXAUSTOR INDUSTRIAL



O EQUIPAMENTO

O Exaustor Industrial é utilizado para ventilação forçada, renovação de ar e exaustão de gases, poeira ou calor em ambientes com baixa circulação natural. Pode ser aplicado em galpões, obras, áreas industriais e locais confinados. Contribui para manter condições adequadas de trabalho, auxiliando no controle de temperatura e qualidade do ar.

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA**1,5 CV****TENSÃO****220 V****DIÂMETRO****300 mm****VAZÃO****4.980 m³/h**

*As especificações podem ter pequenas variações de acordo com o modelo do equipamento.

SEGURANÇA

- Este equipamento deve ser operado por pessoas treinadas e aptas para o uso, sempre utilizando os devidos equipamentos de proteção individual.
- Use sempre roupas apropriadas. Não utilize roupas folgadas ou acessórios que possam ficar presos em partes móveis do equipamento.
- Isole a área de trabalho e não permita o acesso de pessoas não autorizadas.
- O equipamento deve ser inspecionado visualmente, no mínimo, uma vez por turno ou em caso de troca de operador. Em caso de alguma não-conformidade, interromper a operação e comunicar à Maqserv para as devidas providências.
- Certifique-se de que não há objetos soltos próximos à entrada ou saída de ar para evitar que sejam sugados ou lançados.
- Instale ou posicione o exaustor em local firme e nivelado, longe de áreas de passagem.
- Nunca introduza as mãos ou objetos na grade enquanto o equipamento estiver ligado.
- Mantenha cabos elétricos protegidos contra pisoteamento, água ou produtos químicos.
- Em caso de ruído anormal, vibração excessiva ou cheiro de queimado, desligue imediatamente e entre em contato com a Maqserv Express.
- Não utilize o exaustor em ambientes inflamáveis ou com gases explosivos sem certificação específica.

Continua na próxima página

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Utilize veículos adequados para o transporte, respeitando sua capacidade de carga e dimensões.
- Certifique-se que o equipamento esteja devidamente fixado no veículo de transporte
- Segure sempre pela alça ou pela estrutura metálica.

OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

- Posicione o exaustor na área desejada, fixando ou apoiando firmemente.
- Escolha se será usado para exaustão (retirada) ou insuflação (entrada de ar).
- Caso utilize mangueiras, conecte-as firmemente à entrada ou saída.
- Verifique a tensão elétrica e conecte o plugue em tomada compatível.
- Acione o interruptor ou plugue diretamente na tomada
- Mantenha a área ao redor livre de obstáculos.
- Evite movimentar o equipamento enquanto estiver ligado.
- Desconecte o equipamento da tomada antes de movimentar ou limpar.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)



△ Este manual traz as principais recomendações de uso . Para maior segurança, verifique o manual do fabricante e as normas aplicáveis