

LIXADEIRA DE PAREDE E TETO



O EQUIPAMENTO

A lixadeira de parede e teto é utilizado para lixamento e acabamento de paredes e tetos em gesso, reboco ou concreto. Com haste extensível e sistema de aspiração de pó, proporciona praticidade e limpeza.

ESPECIFICAÇÕES

DIÂMETRO DA LIXA**225 mm****POTÊNCIA NOMINAL****550 W****NÚMERO ROTAÇÕES****340 - 910 rpm****PESO****4,8 kg**

*As especificações podem ter pequenas variações de acordo com o modelo do equipamento.

SEGURANÇA

- Este equipamento deve ser operado por pessoas treinadas e aptas para o uso, sempre utilizando os devidos equipamentos de proteção individual.
- Use sempre roupas apropriadas. Não utilize roupas folgadas ou acessórios que possam ficar presos em partes móveis do equipamento.
- Isole a área de trabalho e não permita o acesso de pessoas não autorizadas.
- O equipamento deve ser inspecionado visualmente, no mínimo, uma vez por turno ou em caso de troca de operador. Em caso de alguma não-conformidade, interromper a operação e comunicar à Maqserv para as devidas providências.
- Não opere ferramentas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases. As ferramentas criam faíscas que podem inflamar os vapores.
- Confira a tensão do equipamento e verifique se a instalação elétrica é adequada à carga do equipamento;
- Tenha cuidado de não submergir na água os cabos, que poderá causar estragos ao equipamento, choques elétricos e até incêndio. É aconselhado que estes cabos fiquem aéreos, em altura e posição segura.
- Verifique se a extensão utilizada está em perfeito estado de uso, possui dupla isolação e o diâmetro dos fios atendem à carga e distância utilizada.
- Antes de todos os trabalhos na ferramenta, deverá retirar o plugue da tomada.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Utilize veículos adequados para o transporte, respeitando sua capacidade de carga e dimensões.
- Certifique-se que o equipamento esteja devidamente fixado no veículo de transporte
- Guarde a ferramenta elétrica que não em uso de forma segura. Ela deve ser guardada num local seco e que possa ser trancado. Assim evita-se que a ferramenta elétrica sofra danos devido ao armazenamento ou que seja operada por pessoas não capacitadas.

OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

- Mantenha uma empunhadura firme com as duas mãos no equipamento durante o trabalho.
- Não force demasiadamente a ferramenta elétrica, de modo que chegue a parar.
- Utilize a ferramenta elétrica somente para lixamento a seco.
- Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de coleta, assegure-se de que são conectados e usados corretamente.
- Sempre esvaziar o recipiente de pó antes das pausas de trabalho.

TABELA DE UTILIZAÇÃO

Enchimento/ dureza do gesso	Parede/ teto	Fluxo de ar interior/exterior	Poder de aspiração	Nível de rotação	Grão disco de lixar
					
Muito macio/macio	Parede/teto	①	6	2-4	A partir de P180
Dureza média	Parede	①	6	4-6	A partir de P120
	Teto	③	1-5 (ideal: 3)		
Muito duro	Parede/teto	① em uma superfície irregular	6	4-6	A partir de P100
		③ em uma superfície plana	1-3		

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)



⚠ Este manual traz as principais recomendações de uso. Para maior segurança, verifique o manual do fabricante e as normas aplicáveis