

TRANSPALETE MANUAL



O EQUIPAMENTO

O Transpalete Manual é um equipamento utilizado para movimentação horizontal de cargas em pisos regulares, como galpões, indústrias, comércio, entre outros.

ESPECIFICAÇÕES

CAPACIDADE DE CARGA	2,2 ton
COMPRIMENTO DO GARFO	1,140 mm
ALTURA DO GARFO	80 mm
ALTURA MÁX DO GARFO	190 mm
PESO	61,8 kg

*As especificações podem ter pequenas variações de acordo com o modelo do equipamento.

SEGURANÇA

- Este equipamento deve ser operado por pessoas treinadas e aptas para o uso, sempre utilizando os devidos equipamentos de proteção individual.
- Use sempre roupas apropriadas. Não utilize roupas folgadas ou acessórios que possam ficar presos em partes móveis do equipamento.
- Isole a área de trabalho e não permita o acesso de pessoas não autorizadas.
- O equipamento deve ser inspecionado visualmente, no mínimo, uma vez por turno ou em caso de troca de operador. Em caso de alguma não-conformidade, interromper a operação e comunicar à Maqserv para as devidas providências.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Utilize veículos adequados para o transporte, respeitando sua capacidade de carga e dimensões.
- Certifique-se que o equipamento esteja devidamente fixado no veículo de transporte



OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

- Certifique-se de utilizar o equipamento dentro da sua capacidade de carga.
- Sempre posicione o transpalete na carga de forma que o peso fique uniformemente distribuído.
- Nunca utilize carga em apenas um dos garfos.
- Para subir ou descer uma rampa, com o transpalete carregado, o operador deverá segurar o puxador pela parte alta da rampa.



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)



⚠ Este manual traz as principais recomendações de uso . Para maior segurança, verifique o manual do fabricante e as normas aplicáveis