

SOPRADOR DE FOLHAS A BATERIA



O EQUIPAMENTO

O Soprador de Folhas a Bateria é um equipamento utilizado para remover folhas e pequenos detritos, auxiliando na limpeza de áreas externas. Além da função de soprar, alguns modelos possuem modo de aspiração, permitindo coletar o material em um reservatório. É indicado para manutenção de jardins, calçadas, estacionamentos e áreas arborizadas.

ESPECIFICAÇÕES

TENSÃO DA BATERIA	18 V
VELOCIDADE MÁX. DO AR	198 km/h
FLUXO MÁX. DE AR	780 m³/h
PESO (SEM BATERIA)	2,8 kg

*As especificações podem ter pequenas variações de acordo com o modelo do equipamento.

SEGURANÇA

- Este equipamento deve ser operado por pessoas treinadas e aptas para o uso, sempre utilizando os devidos equipamentos de proteção individual.
- Use sempre roupas apropriadas. Não utilize roupas folgadas ou acessórios que possam ficar presos em partes móveis do equipamento.
- Isole a área de trabalho e não permita o acesso de pessoas não autorizadas.
- O equipamento deve ser inspecionado visualmente, no mínimo, uma vez por turno ou em caso de troca de operador. Em caso de alguma não-conformidade, interromper a operação e comunicar à Maqserv para as devidas providências.
- Não opere ferramentas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira. As ferramentas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os vapores.
- Antes de todos os trabalhos na ferramenta, deverá retirar a bateria.
- Sob condições abusivas, líquidos podem vazar ser expelidos pela bateria; evite o contato. Se o contato acidental ocorrer, lave com água. Se o líquido entrar em contato com os olhos, consulte um médico.
- Não exponha a bateria ou a ferramenta ao fogo ou temperaturas excessivas.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Utilize veículos adequados para o transporte, respeitando sua capacidade de carga e dimensões.
- Certifique-se que o equipamento esteja devidamente fixado no veículo de transporte
- Guarde a ferramenta elétrica que não em uso de forma segura. Ela deve ser guardada num local seco e que possa ser trancado. Assim evita-se que a ferramenta elétrica sofra danos devido ao armazenamento ou que seja operada por pessoas não capacitadas.

OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

- O produto pode ejetar objetos a alta velocidade que, por sua vez, podem fazer ricochete e atingir operador. Isto pode provocar lesões oculares.
- Utilize o produto apenas para soprar ou remover folhas e outros detritos do chão.
- Não aponte o bocal do soprador na direção de pessoas ou animais.
- Utilize a extensão completa do bocal, de modo a manter o fluxo de ar próximo do chão.
- Antes de operar o equipamento, encaixe todos os acessórios necessários de forma correta e depois acione o interruptor liga / desliga.
- Utilize somente baterias e carregadores especificados pelo fabricante do equipamento.
- Quando a bateria não estiver em uso, mantenha-o afastado de objetos metálicos como clips, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos metálicos pequenos que podem fazer a ligação de um terminal com o outro.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)



⚠ Este manual traz as principais recomendações de uso . Para maior segurança, verifique o manual do fabricante e as normas aplicáveis